

Mengenteiler für K-Jetronic im Austausch



Merkmale

- Elementares Bauteil des K-Jetronic Systems
- Präzise Zumessung der Kraftstoffgrundmenge entsprechend dem Betriebszustand des Motors
- Zuteilung der Kraftstoffmenge durch Stellung des präzise eingepassten Steuerkolben im Schlitzträger
- Hohe Dichtigkeit durch Verwendung von Original-Membranen

Kundennutzen

- Fertigung und Prüfung auf Originalanlagen
- Hohe Verfügbarkeit durch laufende Fertigung sichergestellt
- Kundenfreundliche, kostengünstige Reparaturlösung, da in Bosch eXchange Programm eingebunden
- zu beziehen über jeden BOSCH Service

Bestellnummer

F 026 TX2 XXX

kontinuierliche Programmerweiterung



BOSCH

Mengenteiler für K-Jetronic im Austausch

Originalnummer		Bestellnummer	Marke
0 438 100 005	->	F 026 TX2 021	Audi, BMW, Porsche, Volvo
0 438 100 006	->	F 026 TX2 022	Audi, Volvo
0 438 100 010	->	F 026 TX2 015	Porsche
0 438 100 013	->	F 026 TX2 003	Porsche
0 438 100 016	->	F 026 TX2 003	Porsche
0 438 100 028	->	F 026 TX2 023	BMW
0 438 100 031	->	F 026 TX2 000	Porsche
0 438 100 034	->	F 026 TX2 001	Ferrari, Mercedes-Benz
0 438 100 035	->	F 026 TX2 002	Peugeot, Renault
0 438 100 037	->	F 026 TX2 003	Porsche
0 438 100 050	->	F 026 TX2 001	Ferrari, Mercedes-Benz
0 438 100 054	->	F 026 TX2 024	Mercedes-Benz
0 438 100 055	->	F 026 TX2 004	Ferrari
0 438 100 074	->	F 026 TX2 005	Volvo
0 438 100 076	->	F 026 TX2 006	Volvo



Mengenteiler für K-Jetronic im Austausch

Originalnummer		Bestellnummer	Marke
0 438 100 077	->	F 026 TX2 034	Porsche
0 438 100 079	->	F 026 TX2 026	Audi, VW
0 438 100 079	->	F 026 TX2 025	Renault, Saab
0 438 100 084	->	F 026 TX2 027	Mercedes-Benz
0 438 100 087	->	F 026 TX2 028	Mercedes-Benz
0 438 100 092	->	F 026 TX2 007	Renault
0 438 100 096	->	F 026 TX2 008	Porsche
0 438 100 097	->	F 026 TX2 029	Porsche
0 438 100 098	->	F 026 TX2 009	Audi
0 438 100 104	->	F 026 TX2 016	Renault
0 438 100 111	->	F 026 TX2 035	Ferrari, Mercedes-Benz
0 438 100 112	->	F 026 TX2 035	Ferrari, Mercedes-Benz
0 438 100 145	->	F 026 TX2 030	Porsche
0 438 100 146	->	F 026 TX2 010	Audi
0 438 100 150	->	F 026 TX2 031	Audi, VW



Mengenteiler für K-Jetronic im Austausch

Originalnummer		Bestellnummer	Marke
0 438 100 152	->	F 026 TX2 010	Audi
0 438 101 009	->	F 026 TX2 032	Mercedes-Benz
0 438 101 023	->	F 026 TX2 011	Ford
0 438 101 024	->	F 026 TX2 012	Ferrari
0 438 101 027	->	F 026 TX2 019	Mercedes-Benz
0 438 101 028	->	F 026 TX2 019	Mercedes-Benz
0 438 101 029	->	F 026 TX2 017	Audi
0 438 101 031	->	F 026 TX2 013	Ford
0 438 101 033	->	F 026 TX2 014	Ferrari
0 438 101 035	->	F 026 TX2 020	Audi
0 438 101 039	->	F 026 TX2 018	Audi
0 438 101 043	->	F 026 TX2 036	Mercedes-Benz
0 438 101 044	->	F 026 TX2 036	Mercedes-Benz
0 986 438 005	->	F 026 TX2 021	Audi, BMW, Porsche, Volvo
0 986 438 006	->	F 026 TX2 022	Porsche, Volvo



Mengenteiler für K-Jetronic im Austausch

Originalnummer		Bestellnummer	Marke
0 986 438 010	->	F 026 TX2 015	Porsche
0 986 438 028	->	F 026 TX2 023	BMW
0 986 438 031	->	F 026 TX2 000	Porsche
0 986 438 034	->	F 026 TX2 001	Ferrari, Mercedes-Benz
0 986 438 035	->	F 026 TX2 002	Peugeot, Renault
0 986 438 037	->	F 026 TX2 003	Por
0 986 438 054	->	F 026 TX2 024	Mercedes-Benz
0 986 438 055	->	F 026 TX2 004	Ferrari
0 986 438 057	->	F 026 TX2 025	Renault, Saab
0 986 438 074	->	F 026 TX2 005	Volvo
0 986 438 076	->	F 026 TX2 006	Volvo
0 986 438 077	->	F 026 TX2 034	Porsche
0 986 438 079	->	F 026 TX2 026	Audi, VW
0 986 438 084	->	F 026 TX2 027	Mercedes-Benz
0 986 438 087	->	F 026 TX2 028	Mercedes-Benz



Mengenteiler für K-Jetronic im Austausch

Originalnummer		Bestellnummer	Marke
0 986 438 092	->	F 026 TX2 007	Renault
0 986 438 096	->	F 026 TX2 008	Porsche
0 986 438 097	->	F 026 TX2 029	Porsche
0 986 438 098	->	F 026 TX2 009	Audi
0 986 438 104	->	F 026 TX2 016	Renault
0 986 438 112	->	F 026 TX2 035	Ferrari, Mercedes-Benz
0 986 438 145	->	F 026 TX2 030	Porsche
0 986 438 146	->	F 026 TX2 010	Audi
0 986 438 150	->	F 026 TX2 031	Audi, VW
0 986 438 209	->	F 026 TX2 032	Mercedes-Benz
0 986 438 223	->	F 026 TX2 011	Ford
0 986 438 224	->	F 026 TX2 012	Ferrari
0 986 438 227	->	F 026 TX2 019	Mercedes-Benz
0 986 438 229	->	F 026 TX2 017	Audi
0 986 438 231	->	F 026 TX2 013	Ford



Mengenteiler für K-Jetronic im Austausch

Originalnummer		Bestellnummer	Marke
0 986 438 233	->	F 026 TX2 014	Ferrari
0 986 438 235	->	F 026 TX2 020	Audi
0 986 438 239	->	F 026 TX2 018	Audi
0 986 438 243	->	F 026 TX2 036	Mercedes-Benz
3 437 010 021	->	F 026 T03 010	Porsche

